

# **SERVICE KIT**

**58518 / 58519**

**66153- 800LB. / 66155- 1200LB. SC BRACKETS FOR BOTTOM MOUNTED COUPLERS**

This service kit includes two frame brackets with holes added, which will give additional mounting points. The purpose of the additional holes is to allow for a lower mounting point of the pad hangers, which may be required for trailer frames with a bottom mounted coupler. This will allow proper spring bar load and head angle while towing a trailer with a bottom mounted coupler. Refer to the instructions sheet for frame bracket assembly, initial set up, bolt torque and mounting height.

**For Installation Assistance or Technical Help, Call 1-888-521-0510**

# **KIT DE SERVICIO**

**58518 / 58519**

**66153- 800 LB. / 66155- 1200 LB. SOPORTES SC PARA ACOPLADORES INSTALADOS  
DESDE LA PARTE INFERIOR**

Este kit de servicio incluye dos soportes del bastidor con los orificios añadidos, lo que proporciona puntos de montaje adicionales. El propósito de los orificios adicionales es permitir un punto de montaje más bajo de los soportes de pastillas, que puede ser necesario para bastidores de remolques con un acoplador instalado desde la parte inferior. Esto permitirá la carga de barra de resortes y el ángulo de cabeza correctos al remolcar con un acoplador instalado desde la parte inferior. Consulte la hoja de instrucciones para el montaje del soporte del bastidor, la configuración inicial, el torque del perno y la altura de montaje.

**Para asistencia con la instalación o ayuda técnica, llame al 1-888-521-0510**

58518N – 04/15/14 PCN3397 ©2014 CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, INC. Impreso en México 1

# ENSEMBLE D'ADAPTATION

**58518 / 58519**

**SUPPORTS SC 66153 - 800 LB / 66155 - 1200 LB POUR COUPLEURS MONTÉS DANS LE BAS**

Cet ensemble d'adaptation comprend deux supports de cadre avec des trous supplémentaires pour procurer des points de montage additionnels. Ces trous supplémentaires permettent de monter les supports de plaque à une position inférieure, souvent nécessaire pour les cadres de remorque avec coupleur monté dans le bas. On obtiendra ainsi une charge de barre stabilisatrice et un angle de tête appropriés pour tirer une remorque dont le coupleur est monté dans le bas. Reportez-vous à la fiche d'instructions pour l'assemblage du support de cadre, la préparation initiale, la spécification du couple de serrage et la hauteur de montage.

**Pour de l'assistance technique ou à l'installation, composez le 1-888-521-0510**

58518N – 04/15/14 PCN3397 ©2014 CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, INC. Imprimé au Mexique 1